

SCHEDA EUROPARK: ISTRUZIONI PER L'USO

**CARTA VALIDA UNICAMENTE NEI PARCHEGGI
AUTORIZZATI**

FUNZIONAMENTO STANDARD

1) Accensione

Premere il tasto ©.

2) Predisposizione della tariffa

Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando, sulla destra del display, appare la tariffa desiderata. Per 1 minuto, sulla sinistra, appare il credito di ore di sosta corrispondente alla tariffa impostata. Verificare che tale credito sia sufficiente per la durata prevista dalla sosta.

3) Messa in funzione

Premere il tasto © per 1/2 secondi circa, fino a quando scompare dal display il credito orario. L'indicatore deve quindi lampeggiare, mostrando alternativamente la tariffa impostata ed il tempo trascorso (inizialmente zero). Dopo 1 minuto inizia l'addebito del parcheggio.

4) Posizionamento

Esporre la scheda Europark all'interno dell'auto, in modo ben visibile dall'esterno, preferibilmente appendendo il gancio allo specchietto retrovisore interno.

5) Arresto

A fine parcheggio, premere uno qualunque dei tasti: si arresta il lampeggiamento dell'indicatore e quindi l'addebito. Se non si procede all'arresto manuale della scheda, è previsto un arresto automatico dopo 16 ore di funzionamento.

ARRESTO AUTOMATICO PROGRAMMATO: è stata prevista la possibilità di programmare un arresto automatico della scheda, per specifiche esigenze dell'utente, procedendo nel seguente modo subito dopo aver predisposto la tariffa:

a) Premere il tasto © per 6 secondi circa fino a quando l'indicatore mostra:

— — **tariffa**
— — **impostata**

b) Premendo il tasto ▼ si può selezionare il tempo di sosta desiderato, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda arresta automaticamente l'addebito. È possibile programmare un tempo da 1/2 ora fino a 16 ore.

c) Premere il tasto © per confermare la durata selezionata.

d) Procedere all'eventuale programmazione della Attivazione Automatica, se desiderata e non già effettuata, e quindi alla messa in funzione (punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

N.B.: La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione).



ATTIVAZIONE AUTOMATICA PROGRAMMATA: è stata prevista la possibilità di programmare l'attivazione automatica della scheda dopo un tempo predeterminato, operando nel seguente modo subito dopo aver predisposto la tariffa (ed eventualmente anche l'Arresto Automatico Programmato):

I. Premere il tasto © per 6 secondi circa fino a quando l'indicatore mostra:

– – **tariffa**
– – **impostata**

II. Premendo il tasto ▲ si può selezionare il tempo, espresso in ore e mezz'ore, trascorso il quale la scheda si mette in funzione automaticamente. Tale tempo è rappresentato sulla parte sinistra del display da cifre lampeggianti.

È possibile programmare un intervallo di autoaccensione da un minimo di 1/2 ora fino ad un massimo di 16 ore.

III. Premere il tasto © per confermare il dato selezionato.

IV. Procedere all'eventuale programmazione dell'Arresto Automatico, se desiderato e non già effettuato, e quindi alla messa in funzione (punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

N.B.: *La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione).*

ESAURIMENTO: quando il credito orario è esaurito premendo il tasto © l'indicatore mostra tutti zeri. Occorre acquistare un'altra scheda EUROPARK. Inoltre, quando la carta è completamente esaurita, si prega di non disperderla nell'ambiente ma di restituirla al rivenditore.

Per data di validità: si intende la data entro la quale la batteria della scheda ne garantisce il funzionamento.